

RS Vision

Priorità della barca:

- 01 - Scuola vela, due adulti o tre ragazzi per barca.
- 02 - Regata sociale.
- 03 - Uso da parte di soci. Non è consentito portare ospiti (in caso si noleggia).

Uso corretto attrezzatura:

- 01 - Le barche vanno tenute a terra nei posti loro assegnati. La poppa, girata verso la sede, poggia sul tappetino, la prua alzata da una ruota per far sgocciolare l'acqua piovana.
- 02 - Le barche verranno ricoperte col telo ogni sera.
- 03 - La drizza randa va tirata da poppa della sartia (altrimenti si sega la mastra).
- 04 - La drizza randa va tolta dallo strozzatore quando si issa la vela.
- 05 - Il tessile della drizza fiocco non va mai schiacciato dal gancio paranco ghinda, va spostato lateralmente.
- 06 - La sola persona autorizzata ad allentare i grilli con la pinza è il responsabile.
- 07 - Quando si lega la barca al carrello per riportarla in piazzale bisogna lasciare la barbeta al bando per evitare che vada troppo in tensione quando la poppa si adagia sul carrello.

Insegnamenti fondamentali da parte dell'istruttore:

- 01 - Importanza dei nodi di arresto delle drizze.
- 02 - Insegnare bene come alare le barche (problema prue mangiate).
- 03 - La scotta randa va cazzata utilizzando entrambe le mani.
- 04 - Tesabase, almeno due regolazioni, vento forte e vento leggero.
- 05 - Importanza minima del vang, appena puntato per evitare problemi in strambata.

06 - Specificare quali sono i grilli e i perni che vanno utilizzati per armare le barche e quali non vanno mai toccati, ad esempio il grillo girella e garroccio angolo scotta.

Barca ferma al pontile:

01 - previsione periodo superiore a 30 minuti, vele ammainate.

02 - zero vento e si aspetta che salga, le vele possono essere lasciate issate.

03 - se c'è vento forte il fiocco è sempre rollato, si apre in partenza o in acqua.

Periodo invernale:

01 - Ruote staccate dal terreno.

02 - Boma sotto il telo.

03 - Telo ben messo con tutte le cinghie al loro posto e in tensione, drizza randa legata al centro del telo.

Manutenzione ordinaria:

01 - Ogni due anni, ad inizio stagione, le drizze metalliche del fiocco vanno sostituite evitando che si rompano durante un corso con la perdita di tempo di dover passare la sonda. In tale occasione andrà anche controllato lo stato generale del cordame e degli elastici.

Commentato [1]: il telo è messo in tensione anche dal boma (armato); a meno che non si trovi un metodo alternativo (tipo bho, un tubo in pvc sotto al telo) il boma va tenuto armato per avere il telo teso

Commentato [2]: _Contrassegnato come risolto_

Commentato [3]: _Riaperto_